

Anleitung

Mit dem Kärcher Puzzi können Sie sowohl Polster- als auch Teppichböden reinigen. Hierfür gibt es zwei verschiedene Aufsätze. Nachfolgend findest du eine kurze Erklärung:



Mit der Teleskopstange könnt ihr problemlos Teppiche oder große Flächen reinigen. (Euer Rücken wird es euch Danken 😊)



Möchtet ihr euer Sofa oder auch kleinere Flächen reinigen, empfehlen wir den kleinen Aufsatz. Hierfür müsst ihr zunächst an dem gelben Rad drehen und den großen grauen Aufsatz mit einem kräftigen Zug rausziehen.



Nun könnt ihr loslegen.

In das rechte Fach könnt ihr das Frischwasser einfüllen.



Achtung:

Das Wasser darf maximal 50 Grad Wassertemperatur haben. Ansonsten wirkt das Reinigungsmittel nicht mehr.



In das Frischwasser legt ihr jetzt bei einer Menge von 4 Liter eine Reinigungstablette. Sobald sich diese aufgelöst hat, könnt ihr mit der Reinigung beginnen.

Wir empfehlen vor Nutzung des Gerätes, die zu reinigende Fläche vorab mit einem „normalen“ Staubsauger abzusaugen.

Nun kann der Vorgang beginnen:



Links: Saugfunktion

Rechts: Sprühfunktion

Beides kann einzeln angeschaltet werden, aber auch in Kombination.

Bitte sprüh die zu reinigende Fläche mit dem Frischwasser inkl. Reinigungsmittel ein und sauge die Fläche dann so lange ab, bis kein Wasser mehr eingezogen wird.

Der Vorgang kann beliebig wiederholt werden. Nach Beendigung der Reinigung empfehlen wir das verschmutzte Wasser zu entsorgen und die Reinigung mit frischem Wasser (ohne Reinigungstablette) zu wiederholen.

Sollte sich noch übrig gebliebenes Frischwasser im rechten Bereich des Gerätes befinden, kann dies ganz einfach über die Saugfunktion eingesaugt werden. So landet es automatisch im weißen Auffangbehälter und kann mühelos entsorgt werden.



Das Gerät muss bei Abgabe von in einem gereinigten Zustand sein.

**Bei Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.
Ruf uns gerne an: 0173 8837014**

